

Winston Cones Winston 温斯顿锥



我们提供全面的 Winston 温斯顿锥体选择，材料可选标准镀金镍或无磁性镀金铜，也可定制入口/出口孔径和 $f\#$ 。

Winston 温斯顿锥专为收集最大浓度的远红外和亚毫米辐射而设计。在平行性能测试中，当使用相同形状的探测器时，Winston 温斯顿锥比球面/抛物面镜光学器件的收集效率明显要高很多。

说明

探测器放置在锥形聚光镜后部的成型腔中。腔体和收集器直接耦合形成一个紧凑的系统，该系统易于对齐，非常适合布置在紧凑型的探测器系统中。锥体由镍或铜使用增材制造电铸工艺制成，成品会镀金以增强反射率和冷量传导。

具体操作

将入射辐射集中到小于场孔径的探测器上
限制探测器的视野
将入射能量均匀分布在探测器上

特点

50 多种库存型号可供选择
可提供定制服务